


Návod na použitie

napínače pásky NP 11/NP21 + uzavieracie kliešte UK1/UK 2



1. Použitie

Súprava NP + UK je ručné zariadenie, ktoré slúži na vysokopevnostné páskovanie predmetov oceľovým pásom. Spoj pásky je prevedený prestrihom oceľovej spony. Pretože napínanie je vykonávané za voľný koniec pásky, vyhovuje táto súprava tiež na páskovanie predmetov, ktoré nemajú páskovanú plochu rovinného tvaru (napr. predmety valcovité). Napínače sa používajú iba v kombinácii s vhodnými uzatváracími kliešťami (UK-1). Súprava umožňuje využitie napr. pri páskovaní zväzkov oceľových profilov, dreva a pod. - všetko s maximálnym využitím vysokej napínacej sily pásu aj veľkej pevnosti spoja.

2. Technické údaje


(platia pri použití viazacieho materiálu s pevnosťou 750 N/mm²):

NP-11: hmotnosť - 2,90 kg

pevnosť v spoji - pri dvojitom prestrihnutí až 5 000 N

napínač určený pre oceľovú pásku so šírkou 13 - 19 cm a spony typu FP

použitie iba v kombinácii s vhodnými uzatváracími kliešťami (UK-1)




NP-21: hmotnosť - 2,90 kg

napínacia sila - cca. 4500 N

pevnosť v spoji - pri dvojitom prestrihnutí až 15 000 N

napínač určený pre oceľovú pásku so šírkou 19 - 32 cm a spony typu F

použitie iba v kombinácii s vhodnými uzatváracími kliešťami (UK-2)



UK-1: hmotnosť - 0,85 kg

uzatváracie kliešte určené pre oceľovú pásku so šírkou 10/13/16/19 mm (podľa prevedenia) a spony typu FP

použitie iba v kombinácii s vhodným napínačom pásky (NP-1)

UK-2: hmotnosť - 2,85 kg (UK-2/19) - 3,14kg (UK-2/32)

pevnosť spoja - 8 000 N (pri prestrihnutí spony 1x), 15 000 N pri prestrihnutí spony 2x

uzatváracie kliešte určené pre pásku so šírkou 19 alebo 32 cm (podľa prevedenia) a spony typu F

použitie iba v kombinácii s vhodným napínačom pásky (NP-2)

3. Pracovný postup

1. nasadiť a prevliecť sponu na voľný koniec pásky
2. obtočiť pásku okolo predmetu, pásku znovu prevliecť sponou a koniec pod sponu ohnúť (obrázok 1)
3. založiť napínač NP do bodu „A“. To ľahko dosiahneme zdvihnutím pevnej páky „B“ o cca. 10 °.

!!! POZOR !!! - príliš veľkým zdvihnutím môže dôjsť k uvoľneniu alebo zničeniu pružiny.

4. napínač nasadzujeme na pásku z boku
5. pomocou napínacej pohyblivej páky „C“ (obrázok 2) vykonať napnutie pásky (napínák NP v tejto fáze nechať upnutý)
6. kliešťami UK prestrihnúť sponu 1x alebo 2x
7. uchopiť napínač NP a cez prednú hranu telesa odlomiť pásku v bode „D“ (plynulým pohybom celého napínača hore a dole)

