

Návod na použitie vozíka

179999

Skladovanie

Vozík skladujte pri teplotách do 50 °C v suchom prostredí, najmä s ohľadom na nosnú plochu, ktorá je vyrobená z drevovláknitej dosky neodolnej vlhku. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumené obruče kolies a tukové náplne v ložiskách. To isté s výnimkou kolies platí pre stojan.

Zostavenie

Vozík je zostavený, iba sa doplní madlo a kolieska.

Prevádzka

Vozík je určený na prepravu neprekračujúcu predpísanú nosnosť daného typu v krytých priestoroch s rovnou a dostatočne pevnou podlahou. Nie je určený na prevádzku vo svahu, alebo v teréne. Vozík je určený na ručný poťah bez rázov do rýchlosti 6 km/h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Čistenie

Vozík, stojan je možné utierať vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu, výnimkou je škára okolo nosnej plochy, kam sa nesmie dostať voda a ložiská kolies.

Údržba

Tukové náplne ložísk vydržia po dobu životnosti vozíka, ale v prípade havárie, prieniku vody, alebo zjavných nečistôt do týchto plôch je potrebné ich vymeniť.

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať vyššie uvedených inštrukcií, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevrhnutiu vozíka, stojana a to najmä:

- neprekročiť max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázmi
- neprekročiť max. rýchlosť
- nezaťažovať vozík excentricky, rozumie sa, že uložená tabuľa nesmie mať ťažisko mimo za rovinou okrajových oblúkov (napr. extrémne vysoká tabuľa)
- nepoužívať poškodený vozík alebo stojan.

