

# Návod na použitie pre Ručný paletový zakladač

Katalógové číslo: 186023, 186099, 186343



**Pred použitím si dôkladne prečítajte tento manuál.**

## Základné informácie

- Na ručné zakladanie alebo odoberanie paliet alebo tovaru do regálov
- S ručným pojazdom a ručným zdvihom
- Hydraulika s ochranným ventilom proti preťaženiu, bez nutnosti údržby
- Zdvih na jeden tlak pri plnej záťaži 12.5 mm
- Spĺňa normy EN1757-1:2001
- Vidlice vyrobené z jedného dielu pre väčšiu pevnosť
- Ochranná mriežka
- Riadiace kolesá s brzdou

## Parametre

	<b>186023</b>	<b>186099</b>	<b>186343</b>
<b>Nosnosť</b>	1000 kg	1000 kg	1000 kg
<b>Maximálna výška vidlíc</b>	1500 mm	2500 mm	3000 mm
<b>Minimálna výška vidlíc</b>	90 mm	88 mm	90 mm
<b>Dĺžka vidlíc</b>	1150 mm	1150 mm	1150 mm
<b>Celková dĺžka</b>	1705 mm	1960 mm	1650 mm
<b>Celková šírka</b>	760 mm	760 mm	760 mm
<b>Celková výška</b>	2080 mm	1964 mm	2020 mm

## Upozornenie

- Nepoužívajte zakladač na zdvíhanie osôb
- Nestúpajte na vidlice
- Nenakladajte nestabilné alebo vrtkavé bremená
- Nepreťažujte stroj, dodržujte maximálnu povolenú nosnosť
- Nakladajte iba, ak je stroj na stabilnom, rovnom a pevnom povrchu
- Nepoužívajte stroj v silnom vetre
- Pred použitím si skontrolujte pracovnú plochu, vyhnite sa nestabilnému povrchu, dieram alebo hrboľom
- Nezdvíhajte náklad v prípade, že vidlice nie sú poriadne nasunuté
- Skontrolujte pracovnú plochu nad sebou, či nehrozí riziko nárazu do prekážky vrchnou časťou stroja
- Žiadna osoba nesmie pod vidlicami v čase zdvíhania alebo zakladania tovaru
- Nestrkajte ruky, prsty ani iné časti tela do zvieracích mechanizmov stroja
- Nikdy neodchádzajte od stroja so zdvihnutým nákladom
- Nepoužívajte poškodený stroj
- Náklad premiestňujte v najnižšej možnej pozícii

## Test funkčnosti

### Brzdy

1. Zošliapnite brzdový pedál pre uzamknutie brzdy
2. Spustite paletový zakladač. Stroj by sa nemal pohnúť
3. Povoľte brzdu na odblokovanie
4. Teraz by sa mal stroj pohybovať

## **Zdvih**

1. Nastavte páku do pozície zdvihu a pumpujte, vidlice by sa mali zdvíhať
2. Nastavte páku do neutrálnej pozície. Pri pumpovaní by sa vidlice nemali zdvíhať ani klesať
3. Nastavte páku do pozície spúšťania. Vidlice by mali klesať k zemi

## **Kontrola pracovného priestoru**

Pred použitím je potrebné skontrolovať pracovný priestor a uistiť sa, že práca bude bezpečná.

### **Buďte si vedomí a vyhnite sa nasledujúcim:**

- Diery, prepadliny
- Hrbole, nerovnosti
- Sutiny
- Prekážky vo výške, elektrické vedenie
- Nepriaznivé poveternostné podmienky
- Ostatné nebezpečné okolnosti

## **Použitie**

Nepoužívajte vozík na iný účel, než na ktorý je určený.

Nakladajte tak, aby bremeno bolo vidlicami správne nabrané. Riadte sa diagramom na vozíku. Náklad zdvíhajte pumpovaním celej rukoväte. Páku musíte mať v pozícii zdvihu. Spúšťajte posunutím páky do pozície pre spúšťanie.

### **Pri pohybe s naloženým vozíkom sa riadte nasledujúcimi bezpečnostnými pravidlami:**

- Priestor je v rovine a zbavený prekážok
- Náklad je správne naložený na stred vidlíc
- Vyvarujte sa náhlych rozjazdov a zastávok
- • Náklad prevážajte v najmenšej možnej výške

### **Pri pohybe na mierne svahovitom povrchu:**

- Sklon nesmie byť väčší ako 2%
- Vozík nesmie byť naložený