

**434213-434216****(CZ) NÁVOD K POUŽITÍ:**

- Před prvním použitím z nádoby vyjměte všechny fixační prvky proti poškození při přepravě.
- Nádobu před použitím a po použití umyjte teplou vodou s jemným čisticím přípravkem a osušte ji.
- K čištění používejte měkký hadřík.
- Doporučuje se, abyste nádobu při delším nepoužívání nechali otevřenou.
- Při přenášení nádoby, ve které se nachází jídlo, ji těsně uzavřete.
- Nádobu přenášejte ve vzpřímené poloze.
- Neuchovávejte uvnitř nádoby delší dobu rychle se kazící potraviny.
- Do nádoby nikdy nenalévejte sycené nápoje.
- Nádobu naplněnou horkým jídlem držte mimo dosah dětí.
- Nádobu nikdy nepokládejte na horký povrch a neumísťujte ji do blízkosti tepelných zdrojů.
- Nádobu nevkládejte do mrazničky nebo mikrovlnné trouby.

UPOZORNĚNÍ: Buďte velmi opatrní při naplňování nádoby a přenášení horkých jídel.

**(SK) NÁVOD NA POUŽITIE:**

- Pred prvým použitím z nádoby vyberte všetky fixačné prvky proti poškodeniu pri preprave.
- Nádobu pred použitím a po použití umyte teplou vodou s jemným čistiacim prípravkom a osušte ju.
- Na čistenie používajte mäkkú handričku.
- Odporúča sa, aby ste nádobu pri dlhšom nepoužívaní nechali otvorenú.
- Pri prenášaní nádoby, v ktorej sa nachádza jedlo, ju tesne uzavrite.
- Nádobu prenášajte vo vzpriamenej polohe.
- Neuchovávajte vo vnútri nádoby dlhšiu dobu rýchlo sa kaziace potraviny.
- Do nádoby nikdy nenalievajte sýtené nápoje.
- Nádobu naplnenú horúcim jedlom držte mimo dosahu detí.
- Nádob nikdy nekladte na horúci povrch a neumiestňujte ju do blízkosti tepelných zdrojov.
- Nádobu nekladajte do mrazničky a mikrovlnnej rúry.

UPOZORNENIE: Buďte veľmi opatrní pri naplňovaní nádoby a prenášaní horúcich jedál.

**(PL) INSTRUKCJA UŻYCIA:**

- Przed pierwszym użyciem należy zdjąć z pojemnika wszystkie elementy mocujące, aby nie uległy uszkodzeniu w transporcie.
- Umyj pojemnik ciepłą wodą i łagodnym detergentem przed i po użyciu i wysusz.
- Do czyszczenia używaj miękkiej szmatki.
- Zaleca się pozostawienie pojemnika otwartego, jeśli nie jest on używany przez dłuższy czas.
- Podczas transportu żywności szczelnie zamykaj pojemnik.
- Pojemnik należy przenosić w pozycji pionowej.
- Nie przechowuj łatwo psującej się żywności w pojemniku przez dłuższy czas.
- Nigdy nie wlewaj do pojemnika napojów gazowanych.
- Trzymaj pojemniki wypełnione gorącą żywnością poza zasięgiem dzieci.
- Nigdy nie stawiać pojemnika na gorącej powierzchni ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wkładać pojemnika do zamrażarki lub kuchenki mikrofalowej.

UWAGA: Należy zachować szczególną ostrożność podczas napełniania pojemnika i przenoszenia gorącej żywności.

**(DE) GEBRAUCHSANWEISUNG:**

- Vor der ersten Verwendung alle Transportsicherungen aus dem Behälter entfernen.
- Den Behälter vor und nach der Verwendung mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen und trocknen.
- Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch.
- Es wird empfohlen, den Behälter bei längerer Nichtbenutzung offen zu lassen.
- Verschließen Sie den Behälter fest, wenn Sie ihn mit Lebensmitteln transportieren.
- Transportieren Sie den Behälter in aufrechter Position.
- Bewahren Sie schnell verderbliche Lebensmittel nicht längere Zeit im Behälter auf.
- Füllen Sie niemals kohlenensäurehaltige Getränke in den Behälter.
- Bewahren Sie den mit heißem Essen gefüllten Behälter außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie den Behälter niemals auf eine heiße Oberfläche und platzieren Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Legen Sie den Behälter nicht in den Gefrierschrank oder die Mikrowelle.

ACHTUNG: Seien Sie beim Befüllen des Behälters und beim Transport heißer Speisen sehr vorsichtig.