

NÁVOD K POUŽITIE/OBSLUHU PRE RUDLY

Rudla je určený na manipuláciu s kusovými bremenami s rovnou podstavnou a min. raz opornú plochou, do stanovenej maximálnej hmotnosti / nosnosti vozíka. K bremene vo zvislej polohe sa prisunie rudla, jeho lopata sa zasunie pod naklonenej bremeno, až kým sa toto neopře o trubkový rám. po naklonení bremena na stranu k vozíka sa tento tlakom na madla nakloní na vratké polohy, kedy rovnováhu udržiava iba obsluhujúca osoba. Ďalším náklonom do polohy, kedy časť hmotnosti bremena nesie obsluha, sa zvyšuje takto vyvolaná sila a je potrebné si uvedomiť pred naložením bremena, či je obsluhujúca osoba fyzicky schopná ovládať sústavu v naklonenej polohe a v pohybe. Pri zastavení a vykládke je potrebné postupovať opačne ako pri nakládke, a to tak pomaly, aby sa bremeno neprevrhlo od vozíka. Počas manipulácia a jazdy je potrebné brať do úvahy bočný náklon, ktorá je obmedzený predovšetkým stabilitou bremena a spôsobený nerovnosť podlahy. Rudla je určený pre ručné poťah po pevných plochách bez rázov do rýchlosti 6 km / h. Vozík nie je určený na prepravu osôb ani zvierat.

Skladovanie

Rudla skladujte pri teplotách do 50 ° C v suchom prostredí. Vyššia teplota skladovania negatívne ovplyvňuje gumové obruče kolies a tukovej náplne v ložiskách.

Údržba

Údržbu vykonávame premazaním valčekových ložísk vazelínou. Pre optimálny chod a dlhú životnosť udržiavame v pneu predpísaný tlak. (Max. 0.25Mpa)

Bezpečnosť

Počas prevádzky je potrebné dbať vyššie uvedených inštrukcií, tak aby nedošlo k preťaženiu alebo k prevrhnutia vozíka a to najmä:

- nepřekročit max. nosnosť a nezaťažovať vozík rázy
- nepřekročit max. rýchlosť
- nepoužívať poškodený vozík.

-So zreteľom na to, že rudla v pojazdnej polohe je samostatne nestabilný a musí ho držať obsluha, je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť a obsluhujúca osoba musí mať cit pre rovnováhu sústavy

- Nosnosť vozíka je obmedzená predovšetkým fyzickými schopnosťami obsluhy.

Pri dodržaní tohto návodu je výrobok bezpečný v zmysle zákona 102 / 2001Sb

Uschovajte pre ďalšie použitie.