

# Návod na použitie pre dielenské servisné vozíky



## Popis

Dielenský vozík disponuje konštrukciou zváranou z oceľového plechu s hrúbkou 1 mm. Na kvalitných guľôčkových výsuvoch s 95% výjazdom sú umiestnené zásuvky, ktorých vnútorný priestor je vybavený gumovými podložkami. Zásuvky sú istené proti samovoľnému otvoreniu a sú uzamykateľné pomocou centrálného cylindrického zámku, ku ktorému sú štandardne dodávané dva kľúče. Spodné rohy konštrukcie vozíka sú vybavené chráničmi, ktoré zamedzia poškodeniu konštrukcie pri nešetrnej manipulácii. Horná odkladacia plocha je vyrobená z odolného ABS plastu.

*Nie sú povolené akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zásahy do samotného výrobku. Ak je produkt použitý na iné ako uvedené účely, môže dôjsť k poškodeniu výrobku!*

## Bezpečnostné pokyny

**Pozorne si prečítajte prevádzkové pokyny a dodržujte bezpečnostné pokyny. V prípade, že nie sú tieto pokyny a informácie o správnom zaobchádzaní dodržiavané, nepreberá predajca zodpovednosť za prípadné zranenie alebo škody na majetku. Na takéto prípady nie je možné uplatniť reklamáciu.**



- Pred začatím práce s vozíkom skontrolujte jeho technický stav
- Zariadenie nie je hračkou, uchovávajte ho mimo dosahu detí a domácich miláčikov
- Nenechávajte obalový materiál po rozbalení bez dozoru, môže sa stať nebezpečným pre deti
- V prípade, že už nie je možné výrobok používať, zabráňte jeho náhodnému použitiu. Bezpečná prevádzka nemôže byť zaručená, ak je produkt:
  - Viditeľne poškodený
  - Nepracuje správne
  - Dlhodobo skladovaný za zlých okolitých podmienok
  - Vystavený akémukoľvek vážnemu zaťaženiu počas prepravy
- Údržbu alebo opravy vykonáva výhradne odborná osoba alebo autorizovaný predajca
- Nezaťažujte vozík rázmi
- Výrobok nie je určený na prepravu osôb alebo zvierat
- Nepoužívajte vozík na šikmých plochách
- Vozík je určený na pojazd na rovných pevných plochách bez rázov do rýchlosti 6 km/h

## Komponenty a montáž

Vozík je dodávaný vcelku, dodatočnú montáž vyžadujú iba kolieska, ktoré sú súčasťou dodávky. Pomocou priložených skrutiek upevnite kolieska na spodnú stranu vozíka – otočné kolieska by mali byť namontované na strane s držadlom, aby bolo docielená jednoduchšia manipulácia.

## Skladovanie

Vozík skladujte v suchom prostredí pri teplotách do 50 °C.

## Údržba a čistenie

Vozík je bezúdržbový. Samotná údržba spočíva iba v prípadnom očistení vozíka od prachu a nečistôt. Táto práca môže byť vykonaná vlhkou handrou s miernym prídavkom saponátu. Na čistenie nepoužívajte agresívne roztoky.



## Likvidácia

Pokiaľ sa výrobok stal nepoužiteľným, zlikvidujte ho v súlade s platnými právnymi predpismi.

**V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte prosím svojho predajcu. Nepokúšajte sa opravovať vozík, pokiaľ ste na to neboli preškolení a oprávnení.**